

## **Rekomendacje użytkownika terminala światłowodowego:**

- \* Przed użyciem urządzenia starannie zapoznaj się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
- \* Używaj wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu, jak na przykład zasilacz.
- \* Nie przedłużaj kabla zasilającego, w przeciwnym razie urządzenie przestanie działać.
- \* Napięcie zasilania musi odpowiadać napięciu wejściowemu urządzenia (Wahania napięcia powinny być niższe niż 10%)
- \* Utrzymuj wtyczkę zasilania czystą i suchą, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku porażenia prądem lub innym niebezpieczeństwom.
- \* Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, podczas burzy z piorunami, odłącz przewód zasilający.
- \* Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilania, jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
- \* Nie próbuj otwierać pokryw urządzenia. Gdy urządzenie jest włączone, jest to niebezpieczne.
- \* Nie wyjmuj wtyczki z interfejsu optycznego, wtyczka oraz interfejs optyczny jest bardzo czuły na zanieczyszczenia.
- \* Nie patrz wprost w interfejs optyczny, aby uniknąć wszelkich zranień oka.
- \* Wyłącz urządzenie i zaprzestań jego używania w warunkach takich, jak nienormalny dźwięk, dym i/lub dziwny zapach. Jeżeli urządzenie działa niepoprawnie, skontaktuj się z serwisem.

## **Uwaga:**

**Użytkownicy powinni uważnie przeczytać powyższe ostrzeżenia użytkownika i będą odpowiedzialni za każdy incydent wynikający z nie dostosowania się do powyższych ostrzeżeń.**

## **Wymagania środowiskowe:**

- \* Zapewnić właściwą wentylację urządzenia. Umieścić urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz nigdy nie rozlewać na urządzenie żadnych cieczy.
- \* Nie umieszczać na urządzeniu żadnych przedmiotów aby uniknąć jego deformacji lub uszkodzenia.
- \* Nie umieszczać urządzenia w pobliżu jakiegos źródła ciepła lub wody.
- \* Utrzymywać urządzenie z dala od wszelkich artykułów gospodarstwa domowego o silnych polach elektrycznych lub magnetycznych, takich jak: kuchenka mikrofalowa albo lodówka.

## **Wymagania dotyczące czyszczenia:**

- \* Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenia i odłączyć kable podłączone do urządzenia, jak kabel zasilania, oraz kabel Ethernet.
- \* Do czyszczenia urządzenia nie używać żadnych cieczy ani sprayu. Używać miękkiej suchej szmatki.

## **Ochrona środowiska:**

Nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora wraz z odpadami komunalnymi.

Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji lub przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Informacja o ekspozycji na promieniowanie radiowe: Poziom maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MPE) jest obliczony na podstawie odległości  $d=20$  cm pomiędzy urządzeniem i ciałem człowieka. Aby zachować wymaganie dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe, należy zachowywać odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem i człowiekiem.

## **Zwroty:**

Przed samodzielnym odłączeniem urządzenia w celu zwrotu do serwisu lub biura obsługi klienta skontaktuj się z biurem. Udzielimy Ci instrukcji bezpiecznego odłączenia urządzenia od linii światłowodowej w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem interfejsu optycznego.

Dostępna jest również możliwość odbioru urządzenia z miejsca zainstalowania przez wykwalifikowanego technika (zalecana forma przez TEN.NET).